

Einbauanleitung Eck- Mattenfilter mit Kreiselpumpenantrieb:

1. Entnehmen Sie die Pumpe und das Auslaufrohr und entfernen Sie die Filtermatten und die Schutzfolien vom Gehäuse.
2. Bauen Sie die Filtermatten und die Pumpe in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen
3. Platzieren Sie den Filter in der gewünschten Ecke des Aquariums, ggfs. den Bodengrund vorher etwas zur Seite schieben und anschließend wieder an die Filtermatte schieben.
4. Tipp: Große und kleine Filter lassen sich auch mit Hilfe von doppelseitigen Saugnäpfen (optionales Zubehör) fixieren.
5. Stecken Sie das Netzteil der Pumpe in eine geeignete Steckdose ein.
6. Fertig... jetzt filtern Sie kostengünstig über Jahre Ihr Aquarium... die Bewohner werden es Ihnen danken.



(Beispielanwendung)

Bitte beachten Sie, dass die Fertig-Sets inkl. Kreiselpumpe nicht für den Betrieb mit einem Durchlaufkühler verwendet werden können.

Bei Verwendung eines Durchlaufkühlers lassen Sie sich gern unter info@aquaterratec.de beraten.